

## TEKNISK PRODUKT INFORMATION

### Lerasept® FP 408

### Desinfektionsmiddel på alkoholbasis

**Produkt beskrivelse:** *Brug Biocider med forsigtighed. Læs produktinformation før brug. Dokumentation for effektivitet i henhold til DIN EN 13.697*

**Lerasept® FP 408** er et brugsklart desinfektionsmiddel til hurtig og effektiv desinfektion af sart overflader i levnedsmiddelindustrien. Det er især nyttigt til at desinficere skæremaskiner, pakke linjer, plastik bånd, vægte og lignende udstyr.

**Lerasept® FP 408** indeholder en optimal mikro biocidholdig - effektiv alkohol sammensætning, som fordamper uden at efterlade rester. Produktets fordampning tid svarer til den krævede desinfektion tid. De uspecifikke virkningsmekanismer af den alkohol, der er indeholdt i **Lerasept® FP 408** gør, at produktet har et bredt virkefelt og udvikling af resistens undgås.

**Tekniske data:**

Form:	Flydende
Farve:	Farveløs
Vægtfylde:	~ 0,88g/cm <sup>3</sup> at 20° C
Flammepunkt:	24° C

**Indhold:** Propanol (35g/100g), Ethyl Alcohol (30g/100g)

**Materiale venlighed:** **Metal:**

Velegnet til alle almindeligt anvendte alkohol bestandige materialer i levnedsmiddelindustrien.

**Plastik:**

Brugsopløsningen er forenelig med PVC (Poly vinyl chloride), EPDM (Ethylen-Propylen-gummi), FPM (Fluor-gummi, Viton), CSM (kloride sulfonyl polyethylene), PE (Polyethylene).

**Ved alle andre overflader anbefales test.**

**Sikkerhedsforskrifter overfor spildevand:** Til den påtænkte anvendelse og i overensstemmelse med eventuelle lokale bestemmelser, er der ingen kendte virkninger på miljøet.

**Opbevaring:** Opbevares i tætsluttende beholdere på et køligt og tørt område. Undgå udsættelse for frost og høj varme. Beskyttes mod direkte sollys.

**Anvendelse:** **Lerasept® FP 408** - Brugsklar produkt, som sprayes på overflader, der skal desinficeres, i en mængde på ca. 400ml/m<sup>2</sup>. Virke tid 30 - 60 sekunder ved 20° C.

Til fjernelse af fedt, let snavsede overflader kan Lerasept® FP 408 sprayes på overfladen. Derefter tørres ned med en hygiejnisk klud. Hvis høje standard for hygiejne er krævet, gentages denne behandling

Ved anvendelse af produktet, skal alle gældende forholdsregler for omgang med kemikalier overholdes. Ang. opbevaring, sikkerhed og sikkerheds rådgivning henvises der til de gældende sikkerhedsdatablade. Ved bortskaffelse af restprodukter, skal dette ske i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter. Oplysningerne i overensstemmelse med forudgående er ment som oplysning med hensyn til de forskellige driftsforhold. En ikke-bindende information og rådgivning. Derfor kan vi påtage os ansvar overfor tredjepart.

jævnligt.

Ved anvendelse af produktet, skal alle gældende forholdsregler for omgang med kemikalier overholdes. Ang. opbevaring, sikkerhed og sikkerheds rådgivning henvises der til de gældende sikkerhedsdatablade. Ved bortskaffelse af restprodukter, skal dette ske i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter. Oplysningerne i overensstemmelse med forudgående er ment som oplysning med hensyn til de forskellige driftsforhold. En ikke-bindende information og rådgivning. Derfor kan vi påtage os ansvar overfor tredjepart.